

Kasausohje

1. Kieritä kierretangot (2 kpl) kiinni pohjalevyyn.
2. Kieritä molempiin kierretankoihin yksi mutteri halutulle korkeudelle.
3. Laita seuraavaksi prikka molempiin kierretankoihin muttereiden päälle.
4. Pujota pilarikenkä molempien kierretankojen läpi.
5. Lisää sen jälkeen molempiin kierretankoihin prikka.
6. Kieritä lopuksi mutterit kierretankoihin paikoilleen ja kiristä.
7. Terassijalka on nyt valmis asennusta varten.
8. Lopullinen korko kannattaa säätää vasta kun kannatinpuu on asennettu paikoilleen.

